
Instrukcja obsługi — reMarkable Paper Pro

1. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (power) przez około 2 sekundy, aż dioda podświetlenia zacznie migać — to załącza urządzenie.
- Po włączeniu urządzenie przeprowadzi cię przez asystenta konfiguracji.
- Wybierz sieć Wi-Fi i podaj hasło, aby reMarkable mogło się łączyć z chmurą i synchronizować pliki (zalecane).
- Zaloguj się lub utwórz konto reMarkable na stronie my.remarkable.com, podaj kod jednorazowy, który zostanie wygenerowany, i powiąż urządzenie z kontem.
- W określonym kroku wybierz, czy urządzenie będzie obsługiwane w wersji dla osób leworęcznych lub praworęcznych.

Uwaga: Urządzenie dostarczane jest częściowo naładowane — nie musisz go ładować przed pierwszym użyciem.

2. Zasilanie, tryby uśpienia, reset

- Tryb uśpienia (Sleep): Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje wejście w tryb uśpienia („reMarkable is sleeping”).
 - Wybudzanie: Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania.
 - Wyłączenie urządzenia: Przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy — pojawi się monit o potwierdzenie wyłączenia. Możesz też przytrzymać przez co najmniej 10 sekund, by wymusić zamknięcie.
 - Reset do ustawień fabrycznych (factory reset): Przytrzymaj przycisk przez około 25 sekund, aby wejść w tryb resetu.
-

3. Ładowanie urządzenia

- Używaj dołączonego kabla USB-C i zasilacza (lub portu USB).
 - Podczas ładowania urządzenie pokazuje ikonę ładowania baterii.
 - Gdy urządzenie jest wyłączone, przy podłączeniu ładowania ekran może chwilowo się zabielić.
-

4. Obsługa rysik stylusa (Marker)

- Zmieniaj końcówki stylusa, gdy stają się tępe — zestaw końcówek jest dołączony.
- Gdy przyczepisz Marker magnetycznie do urządzenia, ładuje się bezprzewodowo.

- Dla Marker Plus dostępna jest także funkcja gumki (odwrócenie stylusa) — działa jak gumka.
-

5. Aktualizacje oprogramowania

- Domyślnie Paper Pro ma włączoną opcję automatycznych aktualizacji.
 - Aby ręcznie sprawdzić aktualizacje:
 1. Przejdź do Menu → Ustawienia (Settings)
 2. Wybierz Software → Version / Aktualizacje
 3. Kliknij „Check for updates”
 4. Gdy aktualizacja się pobierze, kliknij „Restart” by ją zainstalować.
-

6. Ustawienia i opcje

- W Ustawieniach → Ogólne możesz zmieniać: tryb leworęczny/praworęczny, jasność światła czy restrykcje baterii.
 - Wi-Fi: Znajduje się w ustawieniach sieci (Settings → Wi-Fi). Połącz się z siecią, wpisz hasło. Urządzenie zapamięta znane sieci i połączy się automatycznie.
 - Magazyn / synchronizacja: W ustawieniach możesz sprawdzić stan synchronizacji z chmurą i wolne miejsce w pamięci.
 - Konto reMarkable: W ustawieniach konta możesz zalogować się, wylogować lub powiązać z chmurą ponownie.
 - Przywrócenie ustawień fabrycznych: Wszystkie pliki i ustawienia na urządzeniu zostaną usunięte. Możesz potem ponownie powiązać urządzenie z kontem i pobrać pliki z chmury.
-

7. Bezpieczeństwo, konserwacja i ograniczenia

- Urządzenie należy przechowywać w temperaturach od 0°C do 35°C (działanie) oraz od –10°C do 45°C (przechowywanie).
 - Do czyszczenia używaj miękkiej, niepylącej ściereczki lekko zwilżonej wodą. Nie stosuj alkoholu, rozpuszczalników, sprayów ani środków czyszczących.
 - Unikaj kontaktu z wodą — jeśli urządzenie zmoknie, wyłącz je, odłącz od zasilania i pozostaw do dokładnego wyschnięcia.
 - Jeśli potrzebujesz naprawy, nie rozbieraj samodzielnie urządzenia — skontaktuj się z autoryzowanym serwisem reMarkable.
-