
Instrukcja obsługi reMarkable 2 (PL)

◆ 1. Pierwsze uruchomienie

1. Przytrzymaj przycisk zasilania przez około **2 sekundy**, aby włączyć urządzenie.
2. Wybierz **język** i połącz się z siecią **Wi-Fi**.
3. Zaloguj się na konto **reMarkable** lub utwórz nowe na stronie my.remarkable.com
4. Po wpisaniu kodu parowania urządzenie zostanie **zsynchronizowane z Twoim kontem** i chmurą.

💡 Urządzenie można używać bez komputera, ale połączenie z kontem ułatwia synchronizację i wysyłanie plików.

◆ 2. Stylus (Marker)

- **Nie wymaga ładowania ani parowania.**
 - Końcówki markera są **wymienne** – wymień je, gdy staną się zużyte (zazwyczaj po kilku tygodniach intensywnego pisania).
 - Pamiętaj by namagnesowywać piórko przez łączenie z notatnikiem
-

◆ 3. Tworzenie i edycja notatek

- Stuknij ikonę „+”, aby utworzyć nową notatkę, szkic lub dokument PDF.
 - Wybieraj spośród wielu **szablonów** – kratka, linie, kalendarz, storyboard i inne.
 - Notatki zapisują się **automatycznie** i są synchronizowane z Twoim kontem reMarkable Cloud.
 - Możesz też dodawać **warstwy (Layers)**, zmieniać kolor linii, styl pióra lub ołówka.
-

◆ 4. Organizacja plików

- Twórz **foldery** i porządkuj swoje dokumenty według własnego systemu.
 - Zmieniaj nazwy, przenoś pliki przeciągnięciem i grupuj według projektów.
 - Wysyłaj pliki między komputerem, telefonem a tabletem za pomocą **aplikacji reMarkable**.
-

◆ 5. Ładowanie i zasilanie

- Ładuj urządzenie przez **port USB-C** (pełne ładowanie trwa ok. 2 godziny).

- Urządzenie automatycznie **przechodzi w tryb uśpienia** po kilku minutach bezczynności.
 - Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania – **usypia lub wybudza** urządzenie.
 - Długie przytrzymanie (ok. 5–10 s) – **wymusza restart**.
-

◆ 6. Ustawienia systemowe

- W menu **Ustawienia** znajdziesz:
 - Język interfejsu,
 - Połączenie Wi-Fi,
 - Konto użytkownika,
 - Format daty i godziny,
 - Tryb **leworęczny/praworęczny**,
 - Aktualizacje oprogramowania.
 - reMarkable 2 automatycznie pobiera aktualizacje przez Wi-Fi, gdy jest podłączony do zasilania.
-

◆ 7. Wysyłanie i odbieranie plików

- Zainstaluj aplikację **reMarkable** na komputerze lub telefonie.
 - Zaloguj się na to samo konto, co na tablecie.
 - Możesz:
 - wysyłać pliki **PDF, ePUB, DOCX**,
 - eksportować notatki w formacie **PDF** lub **PNG**,
 - udostępniać pliki e-mailem lub przez chmurę.
-

◆ 8. Reset i pomoc

- Aby **zrestartować urządzenie**, przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund.
 - Aby **przywrócić ustawienia fabryczne**:
[Menu](#) → [Ustawienia](#) → [Urządzenie](#) → [Reset](#).
 - W razie problemów odwiedź stronę pomocy:
 support.remarkable.com
-

◆ 9. Bezpieczeństwo i pielęgnacja

- Nie narażaj urządzenia na **wodę**, kurz ani silne nasłonecznienie.
- Czyść ekran **miękką, suchą ściereczką**.
- Nie używaj środków chemicznych, alkoholu ani rozpuszczalników.

◆ 10. Wskazówki użytkowe

- Aby **udostępnić notatkę**, dotknij ikony „**Udostępnij**” i wybierz format eksportu.
 - Możesz dodawać odręczne adnotacje do dokumentów **PDF**.
 - Styl pisanie, grubość i typ narzędzia (pióro, ołówek, marker) zmienisz w **menu narzędzi** po lewej stronie ekranu.
 - Tryb „Convert to text” pozwala **zamienić odręczne pismo na tekst cyfrowy**.
-

SKYNET MANDALO Sp. z o.o.

ul. Zgodna 4 50-432, Wrocław NIP: 899-29-35-145

tel. (71) 341 44 54, tel. (71) 344 02 49, 696 20 30 80

e-mail: info@skynet.pl PRACUJEMY PN-PT 8.00-16.00